

GUEST

AUFBAUANLEITUNG Stand 03/2008

1. Jeweils 4 Maxifix-Bolzen in das Kopf- und das Fußteil eindrehen und fest anziehen.
2. Die beiden Bettwangen mit ihren stirnseitigen Bohrungen auf die Bolzen des Kopfteils aufstecken.
3. Die vier Maxifix-Verbinder jeweils locker anziehen.
4. 2 Minifix-Bolzen in die vorgesehenen Bohrungen in der Auflageleiste eindrehen.
Anschließend die beiden Bettwangen ca. 3cm aufspreizen, die Traverse dazwischen setzen und die Minifix-Verbinder fest anziehen.
5. Das Fußteil auf die stirnseitigen Bohrungen der Bettwangen aufstecken und alle 4 Maxifix-Verbinder fest anziehen.
6. Die Kautschuk-Kappen in die entsprechenden Bohrungen der beiden Auflageleisten einsetzen.
Wir empfehlen einen Matratzenüberstand von 5cm.
Federleisten einzeln in die Kautschuk-Kappen einstecken.
7. 7.1 Die GUEST Betten können mit Hilfe von 2 Aluminiumklammern verkoppelt werden. Dazu werden die Seitenrahmen parallel ausgerichtet und die Klammern von oben aufgesteckt.
Bei Nichtgebrauch werden die Klammern hochkant auf das stirnseitige Rahmenprofil geschoben.
7.2 Bei Nichtgebrauch werden die Klammern hochkant auf das stirnseitige Rahmenprofil geschoben.

