



NOON

AUFBAUANLEITUNG 11/2011

NOON Leuchten werden in einer Manufaktur in präziser Handarbeit hergestellt. Die Gestelle aus Stahl sind DD lackiert. Fingerabdrücke, die bei der Montage entstehen, können mit einem weichen Lappen abgewischt werden.

MONTAGE

Montage und Reparaturen dürfen ausschließlich durch einen Elektro-Fachbetrieb ausgeführt werden.

- NOON 1 Aufhängung an der Decke befestigen, Kabel oben in der Aufhängung in gewünschter Höhe arretieren. Kabel kürzen, Baldachin nach oben ziehen und arretieren.
- NOON 2, 5,12 Mit Hilfe der beiliegenden Schrauben an der Decke befestigen.
- READ NOON Fuß am Schaft anpassen und mit Imbusschraube M12 fixieren.
- HIGH NOON Fuß am Schaft anpassen und mit Imbusschraube M12 fixieren.
Stellschraube öffnen, den höhenverstellbaren Arm auf gewünschte Höhe einstellen (minimal 160 cm bis maximal 210 cm). Durch Anziehen der Stellschraube die Höhe fixieren.
Die Leuchtstärke kann durch den Dimmer reguliert werden.
- WALL NOON M3 Senkkopfschrauben an der Unterseite und Oberseite der Rückplatte heraus-schrauben. Verkleidung der Rückplatte vorsichtig nach vorne abziehen. Rückplatte an die Wand montieren. Leuchte anschließen. Die Verkleidung wieder auf die Rückplatte schieben und mit M3 Senkkopfschrauben unten und oben fixieren.