

## SIMPLE COMFORT / - BUTTON

AUFBAUANLEITUNG 08 / 2011

### NOTWENDIGES WERKZEUG

Inbusschlüssel (beiliegend)

4 x Flachkopfschrauben (beiliegend)

### ANSCHRAUBEN DES KOPFTEILS

Polsterkopfteil an dem bereits aufgebauten Bettrahmen positionieren. Flachkopfschrauben durch den Bettrahmen durch in die vorgesehenen Löcher im Kopfteil einschrauben.

### WICHTIG

Die Kunststoffhülsen an den Löchern im Kopfteil fungieren als Textilschutz. Eventuell lassen sich die Schrauben anfangs schwer eindrehen, in diesem Fall die ersten 2 cm leicht einklopfen und dann schrauben.

